

Vielen Dank für Ihren Kauf des Steckzauns. Berücksichtigen Sie bitte vor Arbeitsbeginn die vollständige Montageanleitung des Steckzauns. Beachten Sie bitte, dass sich unsere Montageanleitung auf die „Standard-Profillängen“ des Steckzauns bezieht. Dieses System kann in Höhe und Breite (kleiner als 180cm) an Ihre Wünsche und Gegebenheiten angepasst werden. Aktuelle Informationen und Neuigkeiten zu unseren Produkten erhalten Sie auf unserer Webseite [www.felixwood.de](http://www.felixwood.de).




**Vorbereitung:** Vermessen Sie die Steckzaunbretter in Länge und Höhe (aussagekräftige Stichprobe). Die Produktionshöhe beträgt 145mm. Die Höhe der Bretter (inkl. Nut und Feder gemessen) wird aufgrund des Trocknungsgrads zwischen 140 und 147mm liegen. Die Standardlängen beträgt 180cm. Gelegentlich werden die Zaunbretter jedoch mit leichter Überlänge geliefert. Da die Aufsatzleiste 183cm hält, empfiehlt es sich, Zaunbretter mit Überlänge auf genau 180cm zu kürzen.

<p><b>Schritt</b></p> <p><b>1</b></p>	<p>Graben Sie nun entsprechend die Pfosten ein (Alternativ: Pfostenmontage mit Edelstahl- Pfostenankern) und richten Sie diese senkrecht aus.</p> <p>Die Ermittlung des lichten Pfostenabstands ist einfach: Länge der Steckzaunbretter + 3cm = lichter Pfostenabstand. (Erklärung der 3cm: (12mm U-Leiste + 3mm Luft) x2). Der gewählte Abstand muss oben und unten am Pfosten identisch sein.</p> <p>Bei 180 cm Profillänge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>= 183 cm lichter Pfostenabstand</li> <li>= 192 cm Achsabstand* der Pfostenanker</li> </ul> <p>Bei 150 cm Profillänge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>= 153 cm lichter Pfostenabstand</li> <li>= 162 cm Achsabstand* der Pfostenanker</li> </ul> <p>*gilt für die empfohlene Pfostenstärke von 9x9 cm</p>	
<p><b>Schritt</b></p> <p><b>2</b></p>	<p>Schrauben Sie nun die U-Leisten mittig auf die Innenseiten der Pfosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oben ausreichend Platz für Aufsatzleiste nicht vergessen – Siehe Schritt 4</li> <li>• Unten für bündigen Abschluss die U-Leiste entsprechend anpassen – Siehe Schritt 3</li> </ul>	
<p><b>Schritt</b></p> <p><b>3</b></p>	<p>Richten Sie das unterste Brett (Feder nach oben) waagrecht aus. Achten Sie auf etwas Abstand zum Untergrund, da es sonst zu einer permanenten Durchfeuchtung des Holzes kommt. Befestigen Sie es danach mit Edelstahlschrauben durch beide U-Leisten.</p> <p>Wichtig für die nächsten Schritte! Wenn Sie bei der Bretthöhe Werte von 145mm und mehr gemessen haben, schieben Sie die Bretter „bis auf null“, also zum Nut-Feder-Anschlag, zusammen. Bei geringeren Werten berücksichtigen Sie die Differenz als „Luft“ in der Nut-Feder-Verbindung.</p> <p>142mm Messung der Bretthöhe bedeutet also 145 – 142mm = 3mm zusätzliche „Luft“ Die Verbindung darf dann also nicht auf Anschlag, sondern auf ca. 3mm „Luft“ zusammen gesteckt werden. So ist Platz für die spätere Ausdehnung. Mit dieser Methode können auch Montageabstände bestimmt werden, wenn später einmal „frische Bretter“ in eine bestehende Anlage integriert werden sollen.</p>	

<p><b>Schritt</b> <b>4</b></p>	<p>Die weiteren Zaunbretter werden nun von oben eingesteckt. Nut- und Federverbindung wird ineinander geschoben.</p> <p>Jedes Brett muss direkt einzeln mit den U-Leisten verschraubt werden. Pro Seite setzen sie eine Schraube (4 x 40 mm) mittig. Späteres Nachschrauben und Korrekturen sind so einfach möglich und die so genannte Blockschwindung wird stark eingeschränkt. Vorbohren nicht vergessen.</p>	
<p><b>Schritt</b> <b>5</b></p>	<p>Für einen gelungenen und stabilen Abschluss verwenden Sie die Aufsatzleisten (passend nur für 180 cm Steckzaunbretter erhältlich).</p> <p>Dazu muss die Feder des obersten Steckzaunbrettes so abgesägt werden, dass 15 mm Brett über die seitlichen U-Leisten herausragen. Die Aufsatzleiste wird nun lose aufgelegt und von oben mit den U-Leisten verschraubt.</p> <p>FERTIG!</p>	
<p><b>TIPPS zur Tor-montage</b></p>	<p>Als Hilfsmittel für einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Pfosten dient eine Dachlatte. Fixieren Sie abschließend das Tor mit Hilfe von Schraubzwingen. So haben Sie beide Hände frei zur Montage.</p> <p>Grundsätzlich sollten alle Verschraubungen vorgebohrt werden. Für eine 5er Schraube empfehlen wir einen 4mm Bohrer, für die 4,5er Schrauben benutzen Sie bitte einen 3mm Bohrer. Die Löcher für die Vierkantschrauben sollten mit einem 8mm Bohrer gesetzt werden.</p> <p>Zum leichteren Ausrichten der Türschilder und -griffe sollten Sie den Schlosszylinder bereits vor deren Montage in den Schlosskasten einsetzen.</p> <p>Um das Risiko auf Verzug zu mindern, muss die im Lieferumfang aller Tore enthaltene Anschlagleiste oder an den Pfosten auf der Schlossseite oben und unten ein zusätzlicher Anschlagersatz zur Verstärkung montiert werden.</p>	

Kreieren Sie mit den nur drei Komponenten des Steckzaunsystems einfach und schnell Ihren eignen massiven Sichtschutzzaun ganz nach Ihren Bedürfnissen. Ob nur ein einfaches Sichtschutzelement oder gleich eine ganze Sichtschutzwand, dieses System bietet Ihnen unendliche Möglichkeiten.



Kombinierbar mit robusten Bangkirai Pfosten oder mit modernen Aluminium Pfosten. Zur Auflockerung, gezielten Transparenzen oder als reine Rankhilfe verwenden und kombinieren Sie den Steckzaun doch einfach mit unseren vielseitigen Rankgittern.